ZWEIGEDEKO

Montageanleitung

Baumstamm-Schrank

Personen



Zeit





Schwierigkeitsgrad:



Materialien

(Von uns geliefert)

- Baumstämme
- Holzplatten
- Holzdübel
- Holzleim

Werkzeuge

- Wasserwaage
- Schraubenschlüssel

Hast du Fragen?

Kontaktiere uns gerne:

T: +4921186943640

E: webshop@zweigedeko.de

W: www.zweigedeko.de

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Schritt 1

Stelle die erste Platte mit den verstellbaren Füßen (Stellschrauben) auf den Boden.

Das ist die Platte, die mit den Nummern 1 bis 4 markiert ist.

Achte darauf, dass sie stabil und waagerecht steht.



Schritt 2

Nimm die 2 Platten mit den Baumstämmen, die mit den entsprechenden Nummern (1 bis 4) markiert sind. Die Dübel befinden sich bereits in den Stämmen.



Schritt 3

Stecke die Dübel in den Stämmen in die entsprechenden Löcher der Bodenplatte – Nummer 1 zu Nummer 1 usw.

Tipp: Gib etwas Holzleim in die Löcher, bevor du die Platten einsetzt, für zusätzliche Stabilität.

Hinweis:

Wenn du einen Schrank mit mehreren Einlegeböden bestellt hast, folge bitte den entsprechenden Anweisungen unten.

- Wiederhole Schritt 2 für alle verbleibenden Planken mit derselben Nummerierung
- Achte darauf, dass alle Verbindungen gut angedrückt und fest sitzen.



Schritt 4

Wenn der Schrank vollständig aufgebaut ist, verwende die Stellschrauben an der Unterseite, um den Schrank mit Hilfe einer Wasserwaage auszurichten. Verwende dafür einen Maulschlüssel. Achte darauf, dass alle vier Baumstämme gleichmäßig stehen, damit die Platte nicht schief liegt.

Tipps für eine stabile Montage

- Lass den Leim mindestens 30 Minuten trocknen, bevor du den Schrank bewegst.
- Arbeite auf einer ebenen Fläche.
- Prüfe nach jedem Schritt, ob alles rechtwinklig und gerade ist.